

Revit 2021

Räume	360
Räume erstellen	361
Räume automatisch platzieren	364
3.1.1 So erstellen Sie alle Räume automatisch	364
3.1.2 Räume überarbeiten – über die Eigenschaftenpalette	365
3.1.3 Räume überarbeiten – über die Bauteilliste	365
3.1.4 Räume direkt in der Ansicht ändern	366
Raumtrennungslinie	367
Beispiel	367
So erstellen Sie Raumtrennungslinien	367
So erstellen Sie die Räume im Bereich der Raumtrennungslinien	368
Raumbeschriftung in Schnitten	369
So erstellen Sie Raumbeschriftungen in Schnitten	369
Raumbeschriftung	370
Struktur der Raumbeschriftung	370
Raumbeschriftung ändern – Beispiel Schriftart	371
6.2.1 So erstellen Sie eine eigene Raumbeschriftung auf der Basis einer bestehenden Familie	371
Räume und verknüpfte Dateien	373
So erkennt Revit Räume in verknüpften Dateien	373
Räume löschen	374
So löschen Sie den Raum vollständig	374
So weisen Sie die Daten eines gelöschten Raums neu zu	375
Räume schnell auswählen	375
Räume und Bauteillisten	376
Farbschemata und Legenden	377
Farben-Legende einfügen	377
Das Farbschema	378
11.2.1 So bearbeiten Sie das Farbschema	378
	Räume Räume erstellen 3.1.1 So erstellen Sie alle Räume automatisch 3.1.2 Räume überarbeiten – über die Eigenschaftenpalette 3.1.3 Räume überarbeiten – über die Bauteilliste 3.1.4 Räume direkt in der Ansicht ändern Raumtrennungslinie Beispiel So erstellen Sie Raumtrennungslinien So erstellen Sie die Räume im Bereich der Raumtrennungslinien Raumbeschriftung in Schnitten So erstellen Sie Raumbeschriftung en Schnitten Raumbeschriftung So erstellen Sie Raumbeschriftung Raumbeschriftung Struktur der Raumbeschriftung Raume und verknüpte Dateien Beispiel Schriftart 6.2.1 So erstellen Sie eine eigene Raumbeschriftung auf der Basis einer bestehenden Familie Räume und verknüptte Dateien Bo löschen Sie den Raum vollständig So weisen Sie die Daten eines gelöschten Raums neu zu Räume und Bauteillisten Räume und Bauteillis



1 Räume

Durch das Erstellen von Räumen können Sie die Fläche, den Umfang und das Volumen eines jeden Raums automatisch ermitteln. An Räume werden beliebige, nichtgrafische Informationen angehängt. Hierzu zählen der Raumname bzw. die Nutzung, die Raumnummer und der Bodenbelag, Informationen über die Decken- und Wandoberflächen.

Diese Daten lassen sich über Bauteillisten ändern und auswerten.

In der neuen **Projektvorlage BIM_Architektur_und_Ingenieurbau.rte** finden Sie eine bereits vordefinierte Raumstruktur mit sinnvollen Exemplar-Parametern, die von Ihnen jederzeit verändert bzw. ergänzt werden kann.

Abmessungen	\$
Fläche	77,440 m²
Umfang	35,2000 m
Lichte Höhe	2,4384 m
Volumen	188,830 m³
Höhe für Berechnung	0,0000 m
ID-Daten	\$
Nummer	1
Name	Abstellraum
Kategorie	(Keine)
Raumschlüssel Nutzart DIN	(Keine)
Anrechenbarkeit	(Keine)
Schlüssel Putzabzug	(Keine)
Schlüssel Raum	1
Bild	
Kommentare	
Belegung	
Abteilung	
Sockelleiste	
Deckenoberfläche	
Wandoberfläche	
Fußboden	
Faktor Anrechenbarkeit	
Putzabzug	

Die Exemplarparameter der Räume in der Projektvorlage BIM_Architektur_und_Ingenieurbau.rte

Die automatische Erkennung der einzelnen Räume erfolgt auf der Basis des **Exemplar-Parameters Raumbegrenzung**, über den jede Wand, Türe, Fenster, Fassade usw. verfügt. Zudem können Sie über **Raumtrennungslinien** "bauteilunabhängige Räume" definieren, die sich innerhalb oder außerhalb Ihres Gebäudes befinden.



Der zentrale Exemplar-Parameter Raumbegrenzung, der für die Raumerkennung maßgebend ist.



2 Räume erstellen

Auf den nächsten Seiten lernen Sie, wie Sie Räume erstellen.

1. Wechseln Sie auf die gewünschte Grundriss-Ebene, im Beispiel ist dies die EG- OK FFB.



Das Beispielprojekt.

2. Rufen Sie auf der Registerkarte Architektur das Werkzeug Raum auf.



- 3. In der **Optionsleiste** legen Sie die **Obergrenze** für den Raum fest, diese ist maßgebend für das Raumvolumen.
- 4. Je nach Situation geben Sie einen **Versatz** ein. Wenn z.B. im Raum eine abgehängte Decke vorhanden ist und Sie nur das lichte Raumvolumen berechnen möchten. Der Versatz bezieht sich auf die aktuelle Einstellung unter **Obergrenze**.
- Wenn Sie den neuen Raum sofort mit einer Raumbeschriftung erstellen möchten, dann stellen Sie sicher, dass in der kontextabhängigen Registerkarte Ändern|Platzieren die Option Bei Platzierung beschriften aktiv ist.
- 6. Ebenfalls in der **Optionsleiste** bestimmen Sie, ob die **Raumbeschriftung horizontal** oder **vertikal** erfolgen soll.

Ändern Platzieren Raum	Obergrenze:	EG- UK RD 🗸 Versatz:	0	🔄 Horizontal 🗸] Führungslinie	Raum: Neu	\sim
		3	4	6	7	8	
7							

7. Über die **Option Führungslinie** entscheiden Sie, ob Sie die **Raumbeschriftung** mit oder ohne **Führungslinie** erstellen möchten.

Hinweis	Sowohl die Ausrichtung als auch die Option Führungslinie können Sie jederzeit nachträglich
	ändern bzw. zuweisen.

8. Die Option Raum: in der Optionsleiste belassen Sie auf der Einstellung Neu.



 Bevor Sie in den zu erfassenden Raum klicken, wählen Sie in der Typenauswahlliste in der Eigenschaftenpalette einen Beschriftungstyp aus.
In der Projektvorlage BIM_Architektur_und_Ingenieurbau.rte sind zwei Raum-Beschriftungsfamilien mit den unten abgebildeten Typen vorhanden.

ne ne, Fläche ne, Fläche, Nutzungsgr ne, Fläche, Umfang ne, Fläche, Umfang, Fu: ne, Fläche, Umfang, GK	uppe ssboden ssboden, Wand, Decke (RB, OKFFB				
ne ne, Fläche ne, Fläche, Nutzungsgr ne, Fläche, Umfang ne, Fläche, Umfang, Fus ne, Fläche, Umfang, OK	uppe ssboden ssboden, Wand, Decke (RB, OKFFB				
ne ne, Fläche ne, Fläche, Nutzungsgr ne, Fläche, Umfang ne, Fläche, Umfang, Fu: ne, Fläche, Umfang, OK	uppe ssboden ssboden, Wand, Decke (RB, OKFFB				
ne, Fläche ne, Fläche, Nutzungsgr ne, Fläche, Umfang ne, Fläche, Umfang, Fu: ne, Fläche, Umfang, Fu: ne, Fläche, Umfang, OK	uppe ssboden ssboden, Wand, Decke (RB, OKFFB				
ne, Fläche, Nutzungsgr ne, Fläche, Umfang ne, Fläche, Umfang, Fu: ne, Fläche, Umfang, Fu: ne, Fläche, Umfang, OK	uppe ssboden ssboden, Wand, Decke (RB, OKFFB				
ne, Fläche, Umfang ne, Fläche, Umfang, Fus ne, Fläche, Umfang, Fus ne, Fläche, Umfang, OK	ssboden ssboden, Wand, Decke (RB, OKFFB				
ne, Fläche, Umfang, Fu: ne, Fläche, Umfang, Fu: ne, Fläche, Umfang, OK	ssboden ssboden, Wand, Decke (RB, OKFFB				
ne, Fläche, Umfang, Fu: ne, Fläche, Umfang, OK	ssboden, Wand, Decke (RB, OKFFB				
ne, Fläche, Umfang, OK	(RB, OKFFB				
	4				
	1	1	1	1	1
Arbeiten 97,60 m²	Arbeiten ^{97,60 m²} NF	Arbeiten 97,60 m ² 40,40 m	Arbeiten 97,60 m² 40,40 m F= Parkett	Arbeiten 97,60 m ² 40,40 m F= Parkett W= Anstrich	Arbeiten 97,60 m² 40,40 m ♥ + 0.20 ♥ + 0.00
Behörde				D= Putz	
2					
me					
me, Fläche					
Arbeiten	1 Arbeiten	1 Arbeiten			
	Arbeiten 97,60 m ² Behörde me me, Fläche Arbeiten 97,60 m ²	Arbeiten 1 Arbeiten 97,60 m² 97,60 m² 97,60 m² Behörde 97,60 m² me 1 me 1 Arbeiten 1 Arbeiten 97,60 m²	Arbeiten 97,60 m²1 Arbeiten 97,60 m²1 Arbeiten 97,60 m² 40,40 m²BehördeBehördeme me me, FlächeArbeiten 97,60 m²1 Arbeiten 97,60 m²1 Arbeiten 97,60 m²1 97,60 m²	Arbeiten 97,60 m²11Arbeiten Arbeiten 97,60 m² 40,40 m1BehördeBehördeImage: ParkettImage: Parkett <td< td=""><td>Arbeiten $97,60 m^2$1111Arbeiten Arbeiten1$97,60 m^2$$97,60 m^2$Behördeme me, Fläche111$97,60 m^2$11Arbeiten $97,60 m^2$97,60 m^297,60 m^2</td></td<>	Arbeiten $97,60 m^2$ 1111Arbeiten Arbeiten1 $97,60 m^2$ Behördeme me, Fläche111 $97,60 m^2$ 11Arbeiten $97,60 m^2$ 97,60 m^297,60 m^2

Typen der Beschriftungsfamilien Beschriftung Raum Ausführung und Beschriftung Raum Behörde

10. Im **Bereich ID-Daten** können Sie bereits vor der eigentlichen Raumerstellung den **Raumnamen**, die **Kategorie** usw. festlegen. Die genannten Parameter können aber auch nach der Raumerstellung festgelegt bzw. geändert werden.

D-Daten	
Nummer	
Name	Besprechung
Kategorie	Büro
Raumschlüssel Nutzart DIN 277	2 Büroarbeit
Anrechenbarkeit	(Keine)
Schlüssel Putzabzug	(Keine)
Bild	
Kommentare	
Belegung	NF
Abteilung	
Sockelleiste	
Deckenoberfläche	Putz



In der Eigenschaftenpalette können die

11. Jetzt fahren Sie **mit dem Cursor in den zu erfassenden Raum/Bereich**. Wenn Revit einen Raum erkennt, erscheint in diesem ein **Diagonalkreuz** und die **zukünftige Raumbeschriftung** in der Voransicht.



- 12. Durch einen Klick mit der linken Maustaste erstellen Sie den Raum.
- 13. Der Befehl bleibt aktiv. Sie können jetzt sofort weitere Räume definieren.



Der Grundriss mit allen Räumen.



3 Räume automatisch platzieren

Wenn es schnell gehen soll und die Raumstrukturen überschaubar sind, können Sie alle Räume einer Ebene automatisch erstellen. Diesen weisen Sie nach der Erstellung die Raumnummer, den Raumnamen usw. über die Eigenschaftenpalette zu.

3.1.1 So erstellen Sie alle Räume automatisch

- 1. Wechseln Sie auf die gewünschte Grundriss-Ebene, im Beispiel ist dies die EG- OK FFB.
- 2. Rufen Sie auf der Registerkarte Architektur das Werkzeug Raum auf.
- 3. Wählen Sie jetzt auf der kontextabhängigen Registerkarte Ändern|Platzieren Raum das Werkzeug Räume automatisch platzieren.
- 4. Revit analysiert die aktuelle Ebene, erstellt die Räume. Ein kleines **Dialogfeld** öffnet sich danach und zeigt Ihnen, **wie viele Räume** erstellt wurden.



Im Beispiel wurden 4 Räume erstellt.

5. Alle Räume erhalten in Abhängigkeit der zuletzt verwendeten Raumnummer und dem Raumnamen eine fortlaufende Nummerierung und einen einheitlichen Namen.

Hinweis Bei der Raumerstellung ist die Unterkante des Raums abhängig von der Grundrissansicht, in der die Räume erstellt werden.



3.1.2 Räume überarbeiten – über die Eigenschaftenpalette

Nach der automatischen Erstellung der Räume überarbeiten Sie diese um den gewünschten Raumnamen und die sonstigen Attribute wie Bodenbelag, Wandmaterial usw. festzulegen.

- 1. Wählen Sie einen oder mehrere Räume aus.
- 2. Wechseln Sie in die **Eigenschaftenpalette** und legen im **Bereich ID-Daten** die für den Raum notwendigen Parameter fest.



Der zuvor automatisch erstellte Raum muss nachträglich bearbeitet werden.

3.1.3 Räume überarbeiten – über die Bauteilliste

Alternativ können Sie auch in einer Raum-Bauteilliste die gewünschten Rauminformationen eingeben. Ob Sie die Werte für die einzelnen Parameter in der Eigenschaftenpalette, direkt am Objekt oder in der Bauteilliste eingeben spielt keine Rolle.

- 1. Wechseln Sie im Projektbrowser in eine Raum-Bauteilliste.
- 2. Klicken Sie mit der linken Maustaste in die zu ändernde Zelle.
- 3. Tragen Sie hier den gewünschten Wert ein, im Beispiel der Raumname Konferenz.
- 4. Der neue Raumname erscheint automatisch in der Raumbeschriftung des zugehörigen Raums.





3.1.4 Räume direkt in der Ansicht ändern

Eine dritte Möglichkeit, um die Exemplarparameter der Räume zu ändern, erfolgt direkt in der Ansicht.

- 1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die gewünschte Zeile in der Raumbeschriftung.
- 2. Danach können Sie den Wert des Parameters direkt in der Ansicht ändern.



- 3. Schließen Sie die Bearbeitung mit der Enter-Taste ab.
- 4. Der geänderte Wert erscheint sofort in der zugehörigen Bauteilliste.

📰 RÄUME - na	ch Ebene mit Fläc	he 🗙 📑 EG- OK RFB
		<r.< th=""></r.<>
Α	В	С
wt	Nummer	Name
EG- OK RFB	F23	Konferenzraum
EG- OK RFB	F26	EDV
EG- OK RFB	F27	Besprechung
EG- OK RFB	F28	Ausstellung

Die Änderung der Raumbeschriftung zeigt sich sofort in der Bauteilliste.



4 Raumtrennungslinie

Mit dem Werkzeug Raumtrennungslinien können Sie raumbegrenzende Linien erstellen, die vergleichbar mit einer Wand Grenzen für die Raumerkennung darstellen. Mit Hilfe der Raumtrennungslinien lassen sich offene Räume unterteilen. Sie können einzelne Raumflächen innerhalb oder außerhalb Ihres Gebäudes erstellen.

4.1 Beispiel

In unserem Beispielprojekt wird im großen Ausstellungsbereich im OG eine Teeküche und ein Verkaufsbereich geplant. Die Wände der Teeküche umschließen den Bereich nicht komplett. Der Verkaufsbereich wird in der Ausstellungsfläche als offener Bereich geplant.

Damit beide Bereiche mit dem Werkzeug Räume erstellt werden können, werden die Grenzen der Räume mit Hilfe des Werkzeugs Raumtrennungslinie erstellt.



Der Bereich der Teeküche ist offen. Für den Verkaufsbereich existiert noch keine Umgrenzung.

4.2 So erstellen Sie Raumtrennungslinien

- 1. Wählen Sie auf der **Registerkarte Architektur** in der **Gruppe Raum & Fläche** das **Werkzeug Raumtrennungslinie**.
- Wählen Sie auf der kontextabhängigen Registerkarte Ändern|Platzieren Raumtrennung ein geeignetes Zeichenwerkzeug aus, im Beispiel verwenden wir das Linienwerkzeug für die Teeküche und das Rechteckwerkzeug für den Verkaufsbereich.
- 3. Zeichnen Sie die Trennungslinie für die Teeküche und mit dem Rechteckwerkzeug die Umgrenzung für den Verkaufsbereich.



Sobald die Raumtrennungslinien erstellt sind, reduziert sich die Gesamtfläche der Ausstellung.



4.3 So erstellen Sie die Räume im Bereich der Raumtrennungslinien

Die Räume für die Teeküche und die Ausstellungsfläche können jetzt genauso erstellt werden, wie dies unter Punkt 2 in diesem Kapitel beschrieben ist.

1. Rufen Sie auf der Registerkarte Architektur das Werkzeug Raum auf.



- 2. In der **Optionsleiste** legen Sie die **Obergrenze** für den Raum fest, diese ist maßgebend für das Raumvolumen.
- 3. Je nach Situation geben Sie einen **Versatz** ein. Wenn z.B. im Raum eine abgehängte Decke vorhanden ist und Sie nur das lichte Raumvolumen berechnen möchten. Der Versatz bezieht sich auf die aktuelle Einstellung unter **Obergrenze**.
- Wenn Sie den neuen Raum sofort mit einer Raumbeschriftung erstellen möchten, dann stellen Sie sicher, dass in der kontextabhängigen Registerkarte Ändern|Platzieren die Option Bei Platzierung beschriften aktiv ist.



... usw., wie unter Punkt 2 in diesem Kapitel beschrieben.

Die Teeküche und der Verkaufsbereich können mit Hilfe des Raumwerkzeugs erstellt werden.



5 Raumbeschriftung in Schnitten

Räume, die Sie in Grundrissansichten erstellt haben, können auch in Schnitten und Ansichten beschriftet werden.

5.1 So erstellen Sie Raumbeschriftungen in Schnitten

- 1. Wechseln Sie in eine **Schnittansicht**.
- 2. Wählen Sie auf der **Registerkarte** Architektur in der Gruppe Raum &Fläche das Werkzeug Raum beschriften.
- 3. Es erscheint die folgende Meldung, die Sie mit Ja bestätigen.

Revit ×		Revit
Räume werden in dieser Ansicht momentan nicht gezeigt. Möchten Sie sie sichtbar machen?	len in diese t. Möchten	Räume nicht ge
Ja Nein		

- 4. Danach erscheint die Raumbeschriftung am Cursor.
- 5. Über die Eigenschaftenpalette können Sie den Beschriftungstyp wechseln.
- 6. Danach platzieren Sie die Raumbeschriftung in den einzelnen Räumen.



Raumbeschriftungen können in Schnitten platziert werden.



6 Raumbeschriftung

Räume und Raumbeschriftungen sind eigenständige Revit-Familien. Räume sind Modellelemente, wie Wände, Stützen oder Fenster. Raumbeschriftungen sind Beschriftungselemente, die in eigenen Familien definiert werden.

In der Projektvorlage BIM_Architektur_und_Ingenieurbau.rte sind bereits zwei Raumbeschriftungs-Familien geladen.

Beschriftung Raum Au	usführung					
Name						
Name, Fläche						
Nummer, Nam	e					
Nummer, Nam	e, Fläche					
Nummer, Nam	e, Fläche, Nutzungsgr	uppe				
Nummer, Nam	e, Fläche, Umfang					
Nummer, Nam	e, Fläche, Umfang, Fu	ssboden				
Nummer, Nam	e, Fläche, Umfang, Fu	ssboden, Wand, Decke				
Nummer, Name	e, Fläche, Umfang, OK	RB, OKFFB				
		4				
		1	1	1	1	1
Arbeiten	Arbeiten	Arbeiten	Arbeiten	Arbeiten	Arbeiten	Arbeiten
	97,60 m²	97,60 m²	97,60 m²	97,60 m²	97,60 m²	97,60 m²
		NF	40,40 m	40,40 m E= Parkett	40,40 m E= Parkott	40,40 m
				r – r aikeu	W= Anstrich	¥ + 0.00
Reschriftung Raum B	ehörde				D= Putz	
Name						
Name, Fläche						
Nummer, Nam	e					
Nummer, Nam	e. Fläche					
		1	1			
Arheiten	Arheiten	Arheiten	Arheiten			
Aibellell		Aibelleli				
	97,00 m-		97,00 m-			

Raumbeschriftungsfamilien: Beschriftung Raum Ausführung und Beschriftung Raum Behörde.

6.1 Struktur der Raumbeschriftung

Die Raumbeschriftungen werden in Familien definiert. Die einzelnen **Typen** der Familien entstehen durch **Duplizieren** und **Umbenennen** bestehender Typen.

Der Unterschied der einzelnen Typen besteht darin, dass jeweils unterschiedliche Parameter, die in der Familie vordefiniert sind, aktiviert oder nicht aktiviert sind.

1	Typeneigenschaften X				
1	Familie:	Beschriftung Raum Ausf	ührung V	Laden	
Arbeiten	Тур:	Nummer, Name, Fläche	~	Duplizieren.	
	Typenparar	neter	w		
97.60 m^2	Grafiken	Parameter		en	Ê
07,00 m	Wandobe	rfläche			
	Umfang				
	OK RFB				
	OK FFB				
	Nutzungs	gruppe nach DIN 277-2			
	Nummer				
	Name				
	Fussbode	n			
	Flache				
	Führungs	pfeilspitze	Keine		_



Werden alle Parameter aktiviert, dann ist die Raumbeschriftung nicht verwendbar, da einige Parameter in der zugehörigen Familie übereinander liegen. Die Parameter sind so angeordnet, dass die oben abgebildeten Beschriftungstypen möglich sind.

1				
1	Typeneigensc	haften		×
	Familie:	Beschriftung Raum Ausfü	ihrung 🗸 🗸	Laden
Arbeiten	Тур:	Nummer, Name, Fläche,	Umfang, OKRB $ \smallsetminus $	Duplizieren
$07.60 m^{2}$				Umbenennen
97,00 m ⁻	Typenparam	eter		
440 ,40 m		Parameter	We	ert =
E = Park/e910	Grafiken			*
	Wandober	fläche		
V = Anstuch	Umfang		\checkmark	
D- Dut-	OK RFB			
D-Puiz	OK FFB			
	Nutzungsg	pruppe nach DIN 277-2		
	Nummer		\checkmark	
	Name			
	Fussboden		\checkmark	
	Fläche			
	Deckenob	erfläche		
	Führungsp	feilspitze	Keine	

Die einzelnen Parameter der Raumbeschriftung liegen übereinander.

Fazit Ohne den Eingriff in die Familie können Sie weitere Typen nur durch Ein- und Ausblenden der oben

abgebildeten Parameter erzeugen. Unter Umständen entstehen Raumbeschriftungen mit unerwünschten Abständen zwischen den einzelnen Parametern.

6.2 Raumbeschriftung ändern – Beispiel Schriftart

Die vordefinierten Beschriftungsfamilien können von Ihnen als Basis für eigene Raumbeschriftungs-Familien verwendet werden. Wenn Sie z.B. eine andere Schriftart oder eine andere Reihenfolge der Parameter in der Raumbeschriftung verwenden möchten.

- 6.2.1 So erstellen Sie eine eigene Raumbeschriftung auf der Basis einer bestehenden Familie
 - 1. Wählen Sie eine bestehende Raumbeschriftung aus.
 - 2. Danach klicken Sie auf der kontextabhängigen Registerkarte Ändern|Raumbeschriftungen auf das Werkzeug Familie bearbeiten.
 - 3. Die Raumbeschriftung zeigt sich im Familieneditor.

01

- Name --
 - 150.00m2 Beeg0umg F≓ Fuss2b0oden W= We2n665berfläche D= Deckenoberfläche
- 4. Jetzt wird klar, warum der Raumstempel unbrauchbar wird, wenn alle Parameter aktiv sind.
- 5. Wählen Sie einen Parameter aus.
- 6. In der Eigenschaftenpalette erkennen Sie, dass dieser den Typ Beschriftung Werte verwendet.

Beispieltext	01		ITAI	
Grafiken		*	Nan	<u>ne</u>
Raumbeschriftungen (1)	~ 8	Typ bearbeiten		
Beschriftung Werte	•		01	•
Eigenschaften		×		¢

7. In diesem Typ ist die Schriftart, die Texthöhe, die Farbe, usw. definiert.



- 8. Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf Typ bearbeiten.
- 9. Im Dialogfeld Typeneigenschaften wählen Sie Duplizieren.
- 10. Im Dialogfeld Name geben Sie im Beispiel Werte Romans ein.
- 11. Schließen Sie das Dialogfeld Name. Dadurch erstellen Sie einen neuen Typ.
- 12. Im Dialogfeld Typeneigenschaften wählen Sie unter Schriftart RomanS.
- 13. Schließen Sie das Dialogfeld Typeneigenschaften.
- 14. Für den Raumnamen wiederholen Sie die Schritte 8-13.
- 15. Bei den **restlichen Beschriftungen** reicht es, wenn Sie diese auswählen und den **Typ** auf **Werte Romans** ändern.

Hinweis Sie können jetzt noch bestimmte Beschriftungen löschen oder in der Reihenfolge durch Verschieben ändern.

- 16. Möchten Sie, dass vor der Fläche das **Präfix A=** erscheint, dann wählen Sie die zugehörige Beschriftung aus.
- 17. Klicken Sie dann in der Eigenschaftenpalette auf Bearbeiten.
- 18. Im Dialogfeld Beschriftung bearbeiten tragen Sie in der Spalte Präfix A= ein.
- 19. Schließen Sie das Dialogfeld.
- 20. Auf der Registerkarte Start wählen Sie jetzt den Befehl Speichern unter > Familie.
- 21. Speichern Sie Ihre **überabeitete Beschriftungsfamilie** in einem sinnvollen Verzeichnis unter einem verständlichen Namen ab. Im **Beispiel Beschriftung-Räume-Auron**.
- 22. Auf der Registerkarte Ändern im Familieneditor wählen Sie jetzt das Werkzeug In Projekt laden. Die neue Beschriftungsfamilie mit allen Typen wird in Ihr aktuelles Projekt geladen und kann verwendet werden.

Besch	hriftung Raum AURON
	Name
	Name, Fläche
	Nummer, Name
	Nummer, Name, Fläche
	Nummer, Name, Fläche, Nutzungsgruppe
	Nummer, Name, Fläche, Umfang
	Nummer, Name, Fläche, Umfang, Fussboden
	Nummer, Name, Fläche, Umfang, Fussboden, Wand, Decke
	Nummer, Name, Fläche, Umfang, OKRB, OKFFB

Arbeiten A=97,60 m² NF

Die neue Beschriftungsfamilie mit der Schriftart RomanS und dem Präfix A= vor der Flächenangabe.



7 Räume und verknüpfte Dateien

Wenn Sie in einem Revit-Projekt andere Revit-Projekte oder IFC-Dateien verknüpft einfügen, wird Revit diese beim Erstellen von Räumen zuerst nicht erkennen. Das bedeutet, dass Sie auf deren Grundlage zuerst einmal keine Räume erstellen können.

Damit Sie mit Revit Räume auf der Basis verknüpfter Revit-Projekte oder IFC-Dateien erstellen können, müssen Sie einen Parameter aktivieren, der nach dem Verknüpfen der Dateien deaktiviert ist.



Ein Ausschnitt eines verknüpften Revit-Projekts.

7.1 So erkennt Revit Räume in verknüpften Dateien

- 1. Wählen Sie das verknüpfte Revit-Projekt oder die verknüpfte IFC-Datei.
- 2. In der Eigenschaftenpalette klicken Sie auf Typ bearbeiten.
- 3. Im Dialogfeld Typ bearbeiten aktivieren Sie den Parameter Raumbegrenzung.

peneigens	chaften			>
Familie:	Systemfamilie: Verknüpft	tes Revit-Model $ \smallsetminus $	Laden	
Тур:	Dächer-für Unterlage.rv	t v	Duplizieren	
			Umbenennen	
Typenparar	neter			
	Parameter	We	ert	=
Abhängig	keiten	·		\$
Raumbeg	renzung	☑ ◀]
Sonstige				\$
Referenzty	/p	Überlagerung		
Phasen-N	lapping	Bearbe	iten	I

4. Schließen Sie das Dialogfeld.





8 Räume löschen

Wenn Sie einen Raum in einer Ansicht löschen, wird dieser nicht komplett gelöscht. Darauf macht Sie auch die unten abgebildete Warnung aufmerksam.



Drei Räume in einem Revit-Projekt.



Raum 3 Besprechung wurde in der Ansicht gelöscht.

<räume &="" -="" ebene="" fläche="" mit="" nach="" umfang=""></räume>									
Α	A B C D E								
Ebene	Nr	Name	Name Brutto						
Nicht platziert	3	Besprechung	Nicht platziert	Nicht platziert					
Nicht platziert			0,00 m²						
EG- OK RFB	4	Lager	31,20 m²	2380,0 cm					
EG- OK RFB	5	Montage	68,80 m²	3320,0 cm					
EG- OK RFB	·		100,00 m²						
Gesamt: 3			100,00 m²						

In der Raumliste bleiben die Daten des Raums erhalten.

8.1 So löschen Sie den Raum vollständig

Wenn Sie den Raum endgültig aus dem Projekt löschen möchten, klicken Sie mit der **rechten Maustaste** in die Zeile, in der der Raum beschrieben wird und wählen die **Option Zeile löschen**.



8.2 So weisen Sie die Daten eines gelöschten Raums neu zu

Die Daten eines gelöschten oder noch nicht platzierten Raums können Sie bei der Raumerstellung jedem beliebigen neuen Raum zuweisen.

Bei der Erstellung eines Raums wählen Sie in der **Optionsleiste** unter **Raum** den noch nicht platzierten Raum. Die Parameter werden dem neuen Raum zugeordnet.

🖳 Horizontal 🗸	🗌 Führungslinie	Raum:	Neu 🗸	
G- OK RFB 🗙 🗄	<u>b</u> -		Neu 3 Besprechung	-

9 Räume schnell auswählen

Wenn Sie einen Raum auswählen möchten, weil Sie z.B. die Nutzung ändern möchten, gibt es einen schnellen und einfachen Weg.

1. Wählen Sie die Raumbeschriftung.



- 2. Danach klicken Sie auf der kontextabhängigen Registerkarte Ändern|Raumbeschriftung auf das Werkzeug Basisbauteil wählen.
- 3. Revit wählt den zugehörigen Raum.



10 Räume und Bauteillisten

In der neuen **Projektvorlage BIM_Architektur_und_Ingenieurbau.rte** sind bereits drei Bauteillisten vordefiniert. Sobald Sie Räume erstellen, zeigen sich diese in den Bauteillisten.

🚊 🛲 Bauteillisten/Mengen (Gliederung)
HIM ALLGEMEIN
ARCH
🖽 ····· ING
🖽 ····· KÖRPER
🚊 RÄUME
RÄUME - nach Ebene mit Fläche & Umfang
—— RÄUME - nach Nutzungsgruppen
RÄUME - nach Tops und Flächenzuordnung

Die Raumlisten in der Projektvorlage BIM_Architektur_und_Ingenieurbau.rte.

<raumliste></raumliste>								
A B C D E F G								
Nr	Name	Brutto	Netto	Umfang	OK FFB	OK RFB	Ebene	
1	Foyer	28.11 m ²		21.280			Ebene 0	
2	WC	21.66 m ²		19.040			Ebene 0	
3	Ausstellung	282.06 m ²		97.880			Ebene 0	
ļ	Teeküche	16.02 m ²		16.040			Ebene 0	
Ebene U	Versietung	347.84 m*		10.500			Ebono 1	
·	Verwaltung	22.77 IIF		19.500			Ebene 1	
	Ausstellung	316.49 m		02.000			Ebene 1	
	DUIO	22.77 IIF		19.500			Ebelle I	
\$ 	Buro	22.77 m-		19.500			Ebene 1	
zbene 1		384.79 m*						
1	EDV	22.77 m²		19.500			Ebene 2	
0	Būro	22.77 m ²		19.500			Ebene 2	
1	Būro	22.77 m²		19.500			Ebene 2	
2	Ausstellung	317.43 m ²		82.800			Ebene 2	
Ebene 2		385.72 m²			·			
Gerant: 12		1118 35 m ²						

Eine Raumliste eines kleinen Büroprojekts.

Wie Sie mit Bauteillisten umgehen, wie Sie neue erstellen oder bestehende Abändern, zeigt Ihnen das Kapitel Bauteillisten in diesem Buch.



11 Farbschemata und Legenden

Ihre Grundrissansicht beinhaltet nach der Erstellung der Räume alle Informationen, die mit diesen zusammenhängen. Für Besprechungen und Präsentationen lassen sich diese Informationen für den Betrachter durch das Einfärben der Räume nach bestimmten Kriterien, wie z.B. der Nutzung oder dem Bodenbelag übersichtlicher darstellen.

Ein Farbschemata kann erst verwendet werden, wenn Räume oder Flächen in der Grundrissansicht vorhanden sind.

An dieser Stelle gehen wir davon aus, dass Sie sich in einer Grundrissansicht mit diversen Räumen befinden.

Wir werden zuerst eine vordefinierte Farben-Legende einfügen und danach die zugehörigen Farbschemata besprechen.

11.1 Farben-Legende einfügen

- 1. Sie befinden sich in einer Grundrissansicht mit Räumen.
- 2. Wählen Sie auf der **Registerkarte Beschriften** in der **Gruppe Farbfüllung** das **Werkzeug Farben-Legende**.
- 3. Am Fadenkreuz erscheint die unten abgebildete Legende mit dem Hinweis, dass noch kein Farbschema zugewiesen wurde.

Der Ansicht wurde kein Farbschema zugewiesen

- 4. Setzen Sie die Legende neben Ihrem Grundriss ab.
- 5. Das Dialogfeld Flächentyp und Farbschema wählen erscheint.

Flächentyp und Farbschema wählen	×	
Der Ansicht wurde kein Farbschema zugewiesen. Die Legende blebt Iter. Um der Ansicht ein Farbschema zuzwiesen, wählen Sie einen Flächentyp und ein Schema und klicken auf OK. Flächentyp: Räume Farbschema: Name OK Abbrechen	- - -	Name <keine auswahl=""> Area Bodenbelag Department DIN 277-2 Nutzungsgruppe nach qm nach qm nach qm (von - bis) Name</keine>

Unter Farbschema zeigt die Liste alle Farbschemata, die in Ihrer Projektdatei vorhanden sind.

- 6. Im Beispiel wählen wir unter Flächentyp: Räume und aus der Liste unter Farbschema: die Option Name.
- 7. Danach schließen Sie das Dialogfeld über den Schalter OK.



8. Die Räume werden nach dem **Kriterium Nutzung** (Name) eingefärbt, die Legende zeigt automatisch die vorkommenden Nutzungen.



11.2 Das Farbschema

Durch das Positionieren der Farben-Legende wird der Grundrissansicht ein Farbschema zugewiesen. Im Farbschema selber wird definiert, nach welchem Kriterium der Raum eingefärbt wird und welche Farben dafür verwendet werden.

11.2.1 So bearbeiten Sie das Farbschema

- 1. Wählen Sie die zuvor eingefügte Farben-Legende aus.
- 2. In der kontextabhängigen Registerkarte Ändern|Farblegenden wählen Sie das Werkzeug Schema bearbeiten.
- 3. Das Dialogfeld Farbschema bearbeiten erscheint.

tegorie	Titel:		Farbe:		Von Wert			Farber
iume 🗸	Räu	me	Name	- V-	Von Dereich - Format	bearbeiten		Name ~
Keine)		Wert	Sichtbar	Farbe	Füllmuster	Vorschau	Wird gerade verwendet	Fläche
IN 277-2 Nutzungsgruppe	1 TE	Ausstellung	\checkmark	RGB 156-185-	<flächenfüllung< td=""><td></td><td>Ja</td><td>-Fußboden</td></flächenfüllung<>		Ja	-Fußboden
ach qm	2	Büro		PANTONE 32	<flächenfüllung< td=""><td></td><td>Ja</td><td>HeightUnderRoofLineIds</td></flächenfüllung<>		Ja	HeightUnderRoofLineIds
ch qm (von - bis)	+E 3	EDV	R	PANTONE 62	<flächenfüllung< td=""><td></td><td>Ja</td><td>Kategorie</td></flächenfüllung<>		Ja	Kategorie
me denhelae	<u> </u>	Foyer	N	RGB 139-166-	<flächenfüllung< td=""><td></td><td>Ja</td><td>- Name</td></flächenfüllung<>		Ja	- Name
o artment	T 5	Lager		PANTONE 36	<flächenfüllung< td=""><td></td><td>Nein</td><td>Nettofläche</td></flächenfüllung<>		Nein	Nettofläche
ha a	- 6	Teeküche		PANTONE 61	<flächenfüllung< td=""><td></td><td>Ja</td><td>NGF Gliederung DIN 277-2</td></flächenfüllung<>		Ja	NGF Gliederung DIN 277-2
	Farba		×	RGB 064-064-	<flächenfüllung< td=""><td></td><td>Ja</td><td>Nutzungsgruppe DIN 277-</td></flächenfüllung<>		Ja	Nutzungsgruppe DIN 277-
	Grundførben:		- 100	RGB 096-175-	<flächenfüllung< td=""><td></td><td>Ja</td><td>Occupant</td></flächenfüllung<>		Ja	Occupant
				RGB 209-203-	< Elächenfüllung		Nein	OK PEB
			4	RGB 192-064-	< Elächenfüllung		la	Putzabzug
				RGB 194-161-	< Elächenfüllung		Nein	Putzabzug Fertigmaß globa
	Benutzer definierte Farb	· ·		RGB 184 101	< Elächenfüllung		Nein	Putzabzug prozentuai
				KOB IN TO	stracticitutiong		TVC11	Raumart
	Name: 8.08.123-118-099	Sattgung	10 NDC 175	15				Raumgruppen Name
	Original Na	Heligket	128 Bits 99					Raumschlussel Nutzart DIN Redundant
🔳 🎽			PANTONE					Rohbaufläche
		Keine Parbe	OK Abbrechen		II			RoomExtendedData
ofizieren		_	_					Schlussel Putzabzug
	Optionen							Umfang
	Flemente a	us Verknünfungen	hinzufügen 🚽		na Hinwais			Umfang

- 4. Für das bestehende Farbschema können Sie über das **Dialogfeld** die **Farben** Ihren Wünschen entsprechend **anpassen**.
- 5. Unter **Farbe:** wird im **Farbschema bestimmt**, nach welchem **Kriterium** Räume eingefärbt werden. Sie sehen in der Liste, dass Sie Räume nach jeder erdenklichen Eigenschaft einfärben können.
- 6. Über **Duplizieren** lassen sich auf der Basis bestehender Farbschemata neue Farbschemata erstellen.
- Über das grüne + Zeichen können Sie der Legende Werte hinzufügen, über das rote - Zeichen können Sie Werte entfernen. Über die blauen Pfeile können die Einträge in der Reihenfolge geändert werden.



HinweisDie Option Elemente aus Verknüpfungen hinzufügen sollte aktiv sein, wenn Sie in Ihrem
Revit Projekt mit verknüpften Daten (Revit-Projekte, IFC-Daten) arbeiten.Wenn Sie feste Farbwerte für Ihre Farbschemata verwenden möchten, sollten Sie diese in
Ihrer firmenspezifischen Projektvorlage festlegen.